

Ц.О.К.М.З.и
подстанция

Т.И. утосток

**КОММУТАТОР
ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ
КОС-22 м 5749**

(24 и 48 в)

КОММУТАТОР
ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ
КОС-22 м
(24 и 48 в)

JOHN J. MONROE
HARRISBURG, PA.
1880

КОММУТАТОР ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ТИПА КОС-22м

Коммутатор оперативной связи системы ЦБ с двухпроводными абонентскими линиями предназначен для организации оперативной связи операторов и начальника по абонентским и соединительным линиям и может быть использован для организации диспетчерской связи.

Коммутатор имеет два рабочих места и рассчитан на включения:

1. 19 абонентских линий.
2. Одной линии к аппарату начальника (выносное рабочее место, которое включается в первый абонентский комплект).
3. Двух двусторонних соединительных линий со станциями ЦБ-РТС или АТС любой системы.

Коммутатор работает:

а) при сопротивлении шлейфа абонентской линии от 0 до 800 *ом*, сопротивлении утечки между проводами 20000 *ом* и напряжении источника постоянного тока 24 ± 2 *в*;

б) при сопротивлении шлейфа абонентской линии до 2000 *ом*, сопротивлении утечки между проводами 20000 *ом* и напряжении источника постоянного тока 48 ± 4 *в*.

В качестве источника вызывного тока служит:

а) вызывной трансформатор, имеющий напряжение на вторичной обмотке 80—100 *в* и работающий от сети переменного тока 127 или 220 *в* частоты 50 *гц*;

б) вызывное устройство.

Схема коммутатора предусматривает следующие возможности:

1. Посылку вызова абоненту и разговор с абонентом без усиления.

2. Одновременный разговор без усиления с 2—3 абонентами как с рабочего места I оператора, так и с рабочего места II оператора.

3. Общий циркулярный разговор со всеми абонентами с рабочего места II оператора.

4. Громкоговорящую связь с одним абонентом с рабочего места II оператора.

5. Разговор по соединительной линии и удержание абонента, вызвавшего коммутатор в случае необходимости наведения справок, с отключением соединительной линии от разговорных шин.

6. Отключение одного рабочего места I или II оператора и подключение вместо оператора аппарата начальника.

7. Совместную работу с коммутатором циркулярной связи типа ЦКУ-110 или с другими аналогичными коммутаторами.

8. Совместную работу с блоками прямых связей в качестве концентратора.

9. Объединение двух коммутаторов в целях увеличения емкости абонентских и соединительных линий с оставлением только двух рабочих мест.

Корпус коммутатора — настольного типа, изготовленный из листовой стали. На лицевой, наклонной части корпуса коммутатора установлена металлическая панель с ключами, лампами и номеронабирателем; внутри корпуса расположены все остальные коммутационные приборы.

Коммутатор закрыт съемным кожухом.

Габаритные размеры коммутатора:

ширина — 614 мм;

высота — 271 мм;

глубина — 306 мм;

вес коммутатора — 22 кг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

принципиальной схемы коммутатора оперативной связи типа КОС-22 м
(24 и 48 в) РУ2. 103.011 СхЭ

Условные обозначения, принятые в схеме:

РВ — реле вызывное абонентское;

РОВ — реле общезывное;

РШ₁ — РШ₄ — реле шнуровые;

РП₁, РП₂ — реле питания рабочего места I и II операторов;

РСЛ₁, РСЛ₂ — реле соединительной линии;

РК — реле контроля посылки вызова;

КР — катушка реактивная;

ЛВ — лампа вызывная (абонентская);

ЛОВ — лампа общезывная;

ЛК — лампа контроля посылки вызова;

ЛОИ — лампа ответа абонента на рабочем месте I оператора;

ЛОП — лампа ответа абонента на рабочем месте II оператора;

ЛВСЛ₁, ЛВСЛ₂ — лампы вызывные соединительной линии;

ЛУ — лампа удержания соединительной линии;

ЛВУс — лампа включения усилителя;

- ЛРМ — лампа переключения рабочего места;
 Кл.А — ключ абонента;
 Кл.СЛ — ключ соединительной линии;
 Кл.РМ — ключ переключения рабочего места;
 Кл.У — ключ удержания соединительной линии;
 Кл.НН — ключ включения номеронабирателя на 2 соединительную линию;
 Кл.Ц — ключ подключения усилителя при циркуляре;
 Кн.Зв. — кнопка звонка;
 Зв. — звонок;
 ТР1, ТР2 — трансформаторы разговорные;
 Тр.выз. — трансформатор вызывной;
 Мк. — микрофон;
 МкТ — микротелефон;
 Т — телефон;
 R — сопротивление;
 С — конденсатор;
 НН — номеронабиратель;
 Л₁ — линия первая;
 Л₂ — линия вторая;
 Л₃ — линия третья;
 Л₄ — линия четвертая;
 Л₅ — линия пятая;
 Тг — термогруппа;
 Пр — предохранитель.

Примечание. Номера контактов отделены от условного обозначения элементов схемы через тире. Например, Кл. А—3—2 обозначает токопрохождение через контакты 3—2 ключа А.

Схема комплекта абонента

Вызов коммутатора абонентом

Для вызова коммутатора абонент снимает микротелефон с рычага аппарата, при этом образуется цепь работы реле РВ:

1. Минус, обмотка РВ, Кл. А—3—2 и 7—8, штифты 4—3, Кл. А—18—19 и 17—16, линия Л₁, аппарат абонента, линия Л₂, Кл. А—5—6 и 11—10, штифты 1—2, Кл.Ц—4—5, плюс.

Реле РВ срабатывает и замыкает цепь общевызывного реле и лампы ЛВ:

2. Минус, ЛВ, РВ—11—12, обмотка РОВ, плюс.

Сработав, РОВ замыкает цепь лампы ЛОВ:

3. Минус, РОВ—12—13, Кн. Зв.—2—3—4, ЛОВ, плюс.

Если нажата кнопка звонка, то вместо лампы ЛОВ звонит звонок по цепи:

4. Минус, РОВ—12—13, Кн. Зв.—2—3—1, звонок, плюс.

Разговор абонента с I оператором

Получив вызов от абонента, I оператор переводит ключ А вниз. При этом:

а) обрываются цепи 1, 2 и 3 или 4, отпускают реле РВ, РОВ, гаснут лампы ЛВ, ЛОВ (или прекращает звонить звонок Зв.);

б) контактами ключа 1—2 подается плюс на линию Л₅ для того, чтобы отметить занятость этого абонента на циркулярном коммутаторе;

в) замыкается цепь питания микрофона абонента через обмотки шнурового реле РШ₁.

5. Минус, II обмотка РШ₁, РШ₂—21—22, штифты 16—17 Кл. А—15—16, линия Л₁, аппарат абонента, линия Л₂, Кл. А—5—4, штифты 15—14, I обмотка РШ₁, плюс.

Реле РШ₁ срабатывает и своими контактами замыкает цепь питания микрофона I оператора по цепи:

6. Минус, II обмотка РП₁, Кл. РМ—1—2, I обмотка ТР₁, Мк₁, Кл. РМ—16—15, I обмотка РП₁, РШ₁—22—21, плюс.

Срабатывает реле РП₁ и замыкает цепь лампы ЛО₁:

7. Минус, ЛО₁, РП₁—11—12, РШ₁—22—21, плюс.

Реле РП₁ находится в работе и своими контактами 32—31 размыкает цепь реле РШ₂.

Во время опроса и разговора реле РШ₂ не должно срабатывать. Для этого в ключе А установлена группа на замыкание (контакты 14—13) последовательного действия, которая замыкается только после того, как замкнутся контакты 16—15 и 5—4. За этот промежуток времени срабатывают реле РШ₁ и РП₁ (цепи 5 и 6) и размыкают цепь реле РШ₂.

Разговор между I оператором и абонентом проходит по следующей цепи:

8. Аппарат абонента, линия Л₁, Кл. А—16—15, штифты 17—16, РШ₂—22—21, С8, Кл. РМ—1—2, I обмотка ТР₁, телефон, III и II обмотки ТР₁, С10, Кл. РМ—16—15, С7, РШ₂—14—13, штифты 14—15, Кл. А—4—5, линия Л₂, аппарат абонента.

Разговор абонента со II оператором

Если на вызов абонента отвечает II оператор, то ключ А переводится вверх. В этом случае вместо реле РШ₁ и РП₁ работают реле РШ₃ и РП₂ шнурового комплекта II оператора, при этом образуются цепи, аналогичные цепям, рассмотренным в предыдущем разделе, и разговор с абонентом проходит через рабочее место II оператора.

Отбой

По окончании разговора абонент кладет микротелефон, вследствие чего нарушается цепь 5.

Реле РШ₁ отпускает, обрывает цепи 6 и 7. Реле РП₁ продолжает удерживать свой якорь, получая питание через контакты 13—14 ключа А по цепи:

9. Минус, IV обмотка РП₁, РШ₂—33—34, штифты 18—19, Кл. А—14—13, плюс.

Реле РП₁ остается в работе для исключения возможности ложной посылки вызова абоненту.

I оператор по окончании разговора возвращает ключ А в исходное положение. При возвращении ключа А контактами 13—14 размыкается цепь 9 и реле РП отпускает. Схема приходит в исходное положение.

Вызов абонента I оператором

Для вызова абонента I оператор переводит ключ А вниз, вследствие чего замыкается цепь срабатывания реле РШ₂:

10. Минус, обмотка РШ₂, РП₁—31—32, штифты 18—19, Кл. А—14—13, плюс.

Реле РШ₂ срабатывает и замыкает цепь посылки вызова.

11. Минус, III обмотка вызывного трансформатора, I обмотка реле РК, РШ₂—23—22, штифты 16—17, Кл. А—15—16, линия Л₁, аппарат абонента, линия Л₂, Кл. А—5—4, штифты 15—14, I обмотка РШ₁, плюс.

На коммутаторе срабатывает реле РК, которое замыкает цепь контрольной лампы посылки вызова ЛК:

12. Минус, РК—21—22, ЛК, плюс.

Реле РШ₁ на время посылки вызова становится замедленным на срабатывание, так как реле РШ₂ контактами 11—12 закорачивает его II обмотку.

Вызов абонента II оператором

Если вызов абонента производит II оператор, то ключ А переводится вверх. В этом случае вместо реле РШ₂ работает реле II оператора РШ₄ в цепи, аналогичной рассмотренной в предыдущем разделе, и вызывной ток от вызывного трансформатора проходит через шнур II оператора.

Ответ абонента I оператору

Получив вызов, абонент снимает микротелефон с рычага аппарата, вследствие чего замыкается цепь реле РШ₁.

13. Минус, вторичная обмотка ТР, выз., I обмотка РК, РШ₂—23—22, штифты 16—17, Кл. А—15—16, линия Л₁, аппарат абонента, линия Л₂, Кл. А—5—4, штифты 15—14, I обмотка РШ₁, плюс.

Реле РШ₁ срабатывает, замыкает цепи 6 и 7, вследствие чего размыкается цепь 10; реле РШ₂ отпускает, размыкает цепь посылки вызова 11 и замыкает цепь 5. Происходит разговор, по окончании которого абонент кладет микротелефон на рычаг аппарата, а I оператор переводит ключ А в исходное положение. При этом схема приходит в исходное положение.

Ответ абонента II оператору

Если абонент отвечает на вызов II оператора, то работают реле шнурового комплекта II оператора в цепях, аналогичных рассмотренным в предыдущем разделе, и разговор абонента происходит через микротелефон и рабочее место II оператора. По окончании разговора абонент кладет микротелефон на рычаг аппарата, II оператор получает сигнал отбоя и переводит ключ А в исходное положение.

Токопрохождение для других абонентов происходит аналогично описанному выше.

Схема коммутатора предусматривает:

1. Одновременный разговор без усиления с 2—3 абонентами как с рабочего места I оператора, так и с рабочего места II оператора.

2. Общий циркулярный разговор одновременно со всеми 20 абонентами с рабочего места II оператора (при нажатии ключа Ц) с применением усилителя УС5, работающего по схеме «симплекс».

Подготовка абонента к общему циркуляру производится:

а) переводом ключа Ц вниз;

б) поочередным переводом абонентских ключей вниз.

При ответе абонента загорается лампа «Ответа», после чего оператор возвращает абонентский ключ в среднее положение, тогда абоненту посылается зуммерный сигнал, сигнализирующий о подготовке к циркуляру. После подготовки всех абонентов к циркуляру переводом ключа Ц вверх подключается усилитель.

Схема усилителя обеспечивает усиление разговора оператора до уровня, необходимого для получения нормальной громкости у всех 20 абонентов, включенных в циркуляр.

3. Громкоговорящую связь, т. е. дуплексную связь оператора через специальный усилитель УД1, который позволяет принимать разговор от одного абонента на динамический громкоговоритель (мощностью 0,25 вт) и передавать разговор этому абоненту через динамический микрофон. При этом абонент слушает оператора на свою микротелефонную трубку.

Громкоговорящая связь с одним абонентом осуществляется с рабочего места II оператора.

Для проведения громкоговорящей связи оператор должен: на усилителе поставить тумблер в положение «вкл. сеть», затем послать вызов любому из абонентов переводом абонентского ключа

вверх и после ответа абонента (на коммутаторе загорается лампа «Ответа») перевести тумблер на усилителе в положение «включ. усл.».

Примечание. Усилитель устойчиво работает при сопротивлении линии от 500 до 800 ом. Линия с меньшим сопротивлением (более короткие линии) выравнивается постоянным сопротивлением до указанной величины.

Вызывной трансформатор

Вызывной трансформатор рассчитан на работу при напряжении сети переменного тока 127 или 220 в частоты 50 гц.

Первичная обмотка вызывного трансформатора подключается к сети переменного тока, а вторичная обмотка — к клеммам коммутатора 1 и 2.

Схема двусторонней соединительной линии со станцией ЦБ-РТС или АТС любой системы

Вызов коммутатора (входящий вызов)

Соединительная линия на станции включается в нормальный абонентский комплект, поэтому при вызове на коммутатор поступает переменный ток по цепи:

14. Станция, линия Л₁, Кл. У—1—2, Кл. СЛ—7—6—4—5 II обмотка РСЛ1 С1 Кл. У—6—7—8, линия Л₂, станция.

Реле РСЛ1 срабатывает, блокируется на свою I обмотку и замыкает цепь лампы ЛВСЛ1.

Цепь блокировки реле РСЛ1:

15. Минус, Тг—2—3, РСЛ1—11—12, I обмотка РСЛ1, Кл. СЛ—16—17 и 15—14, плюс.

Цепь лампы ЛВСЛ1:

16. Минус, ЛВСЛ1, РСЛ1—32—31, обмотка РОВ, плюс.

Горит лампа ЛВСЛ1, срабатывает реле РОВ и своими контактами замыкает цепь лампы ЛОВ.

Если кнопка Зв. нажата, то будет звонить звонок по цепи 4.

Цепь работы термогруппы:

17. Минус, обмотка Тг, РСЛ1—34—33, плюс.

Термогруппа нагревается в течение 15—30 сек. и размыкает цепь 15 блокировки реле. Таким образом, прекращается горение ламп ЛВСЛ и ЛОВ при отсутствии на месте оператора.

Разговор

Получив вызов по соединительной линии, I оператор переводит Кл. СЛ1 вниз, вследствие чего размыкаются цепи 14, 15 и 16. Реле РСЛ1 отпускает, гаснет лампа ЛВСЛ1, отпускает реле РОВ, гаснет общевызывная лампа ЛОВ (или перестает звонить звонок). При переводе Кл. СЛ1 замыкаются цепи лампы ЛО1, питания микрофона I оператора и цепь питания приборов станции, чем подается сигнал ответа:

18. Минус, ЛО1, РП1—11—12, штифты 29—28, Кл. СЛ1—13—14, плюс.

Цепь питания микрофона I оператора:

19. Минус, II обмотка РП1, Кл. РМ—1—2, I обмотка ТР1, Мк1, Кл. РМ—16—15, I обмотка РП1, штифты 29—28, Кл. СЛ1—13—14, плюс.

20. Станция, линия Л1, Кл. У1—1—2, Кл. СЛ1—7—6, 4—3, Кл. НН—11—12, НН—1—2, Кл. НН—4—3, КР1, Кл. СЛ1—1—2 и 12—11, Кл. У1—6—7—8, линия, Л2, станция.

Разговорный ток проходит по цепи:

21. Станция, линия Л1, Кл. У1—1—2, Кл. СЛ1—7—6, 4—3, Кл. НН—11—12, НН—1—2, Кл. НН—4—3, С2, штифты 20—21, Кл. РМ—1—2, I обмотка ТР1, Т1, III и II обмотки Тр1, С10, Кл. РМ—16—15, штифты 23—22, С3, Кл. СЛ1—12—11, Кл. У1—6—7—8, линия Л2, станция.

Удержание

Если в процессе разговора по соединительной линии I оператору необходимо навести справку, т. е. временно прервать разговор по соединительной линии и переговорить с абонентом коммутатора или с абонентом другой станции по второй соединительной линии, а затем вновь продолжать прерванный разговор, то для этого I оператор переводит ключ У1 вниз.

При переводе ключа У1 соединительная линия отключается от разговорных шин коммутатора, т. е. прерывается цепь 21 и на линию подключается сопротивление R, которое удерживает приборы телефонной станции в разговорном состоянии, при этом на коммутаторе замыкается цепь лампы ЛУ1.

Цепь удержания:

22. Станция, линия Л1, Кл. У1—1—3, R1, Кл. У1—9—7—8, линия Л2, станция.

Цепь лампы ЛУ:

23. Минус, Кл. У1—4—5, лампа ЛУ1, плюс.

Получив справку, I оператор возвращает ключ У1 в исходное положение, при этом обрываются цепи 22 и 23, т. е. гаснет лампа удержания ЛУ1, восстанавливается разговорная цепь 21, и I оператор продолжает прерванный разговор по соединительной линии.

Отбой

Окончив разговор, I оператор возвращает ключ СЛ1 в исходное положение, вследствие чего размыкаются цепи 17, 18, 19, 20. На станцию подается отбой, и схема коммутатора приходит в исходное положение.

Вызов станции (исходящий вызов)

При вызове станции I оператор переводит ключ СЛ1 вниз, вследствие чего замыкается цепь вызова станции через реактивную катушку КР1.

Если станция АТС, то I оператор, получив зуммер готовности, набирает номер требуемого абонента; разговор проходит по цепи 21.

Исходящий и входящий вызовы по соединительной линии, разговор, удержание и отбой для II оператора происходят по аналогичным цепям, как и для I оператора, только II оператор сначала переводит ключ СЛ вверх, а затем перед набором номера переводит ключ НН.

Оба оператора могут одновременно вести разговор по обеим соединительным линиям.

Токопрохождение для второй соединительной линии аналогично цепям для первой соединительной линии.

Схема линии к аппарату начальника (выносное рабочее место)

Вызов, разговор и отбой

Аппарат начальника включен в 1-й абонентский комплект через контакты ключа РМ.

Вызов, разговор и отбой после окончания разговора начальника с оператором происходят по аналогичным цепям для абонента, описанным в разделе I (цепи проходят только через контакты ключа РМ).

Подключение аппарата начальника (выносное рабочее место) вместо рабочих мест операторов

Подключение аппарата начальника вместо микротелефона любого из операторов к их шнуровым комплектам может быть произведено по указанию начальника в следующих случаях:

- а) при двусторонней связи по соединительным линиям;
- б) при индивидуальном разговоре с любым абонентом коммутатора;
- в) при разговоре без усиления с 2—3 абонентами;
- г) при циркулярном разговоре с усилением через шнуровой комплект II оператора.

При этом оператор нажимает ключ РМ (вниз — шнуровой комплект I оператора, вверх — шнуровой комплект II оператора), вследствие чего отключается микротелефон оператора и подключается аппарат начальника к шнуровому комплекту.

При нажатии ключа РМ загорается лампа ЛРМ по цепи:

24. Минус, Кл. РМ—3—4 (11—12), лампа ЛРМ, плюс.

При разговоре начальника по одной из соединительных линий (например, по первой СЛ, Кл. СЛ1 нажат вниз) в работе находится реле РП1 по цепи:

25. Минус, II обмотка РП1, Кл. РМ—5—6 и 8—9, линия Л1, аппарат начальника, линия Л2, Кл. РМ—21—20 и 18—17, I обмотка РП1, штифты 29—28, Кл. СЛ1—13—14, плюс.

При этом лампа ЛО1 горит по цепи 18.

По окончании разговора начальник кладет микротелефон на аппарат. При этом размыкаются цепи 25 и 18 и лампа ЛО1 гаснет. Токопрохождение происходит по цепям, описанным выше, только через контакты ключа РМ.

Совместная работа с коммутатором циркулярной связи

Абоненты коммутатора КОС-22м все или часть из них могут быть одновременно включены в коммутатор циркулярной связи. Для этого включения необходимо снять установленные перемычки на штифтах рамки 1—2 и 3—4 и соединить абонентские линии Л3, Л4, Л5 с абонентскими комплектами коммутатора циркулярной связи.

Вызов от абонента поступает прямо на коммутатор циркулярной связи и только после опроса на коммутаторе циркулярной связи абонент может быть передан на коммутатор КОС-22 м. Для этого на коммутаторе циркулярной связи нажимают кнопку вызова данного комплекта, вследствие чего на коммутаторе КОС-22м срабатывает реле РВ и включает вызывную лампу ЛВ.

Исходящий вызов к абоненту может быть послан как с коммутатора КОС-22м, так и с коммутатора циркулярной связи.

Совместная работа с блоками прямых связей в качестве концентратора

В коммутатор КОС-22м могут быть включены абоненты, имеющие непосредственную связь через блоки прямых связей БПС. Могут быть два случая соединения коммутатора КОС-22м с абонентами БПС: последовательное и параллельное. В обоих случаях перемычки между штифтами рамок 1—2 и 3—4 снимаются.

При последовательном соединении линии коммутатора Л3, Л4 и Л5 соединены соответственно с выводами БПС—3, 4 и 5, а в линии коммутатора Л1 и Л2 включаются линии от телефонного аппарата удаленного абонента. Телефонный аппарат ближнего абонента включается в БПС—1—2.

При параллельном соединении линии коммутатора Л1, Л2 и Л5 соединяются с соответственными выводами БПС—3, 4 и 5, а линии телефонного аппарата удаленного абонента включаются в БПС на 1 и 2.

Телефонный аппарат ближнего абонента включается в БПС—3 и 4. В коммутаторе нужно снять (+) и (—) с обмоток шнуровых реле, на одном или обоих рабочих местах, в зависимости от количества включаемых абонентов, и соединить обмотки перемычкой (перемычки (+) и (—) на штифтах V рамки 3—5, 11—13, 23—25 и 31—33).

В обоих случаях оператор коммутатора КОС-22м может вызвать только удаленного абонента.

Ближние абоненты, включенные в БПС, непосредственно коммутатор вызывать не могут.

Примечание. Выводы блока прямых связей БПС взяты из схемы принципиальной электрической К.403.10.02.

Объединение двух коммутаторов

Для объединения 2-х коммутаторов необходимо в одном из них снять перемычки, установленные на штифтах II и III рамок: 1 и 2, 5 и 6, 9 и 10 и т. д. через одну перемычку. На IV рамке необходимо снять подряд все перемычки, начиная с 14 и 15 и кончая 36 и 37.

Нечетные штифты коммутатора, с которых сняты перемычки, соединить с соответствующими нечетными штифтами другого коммутатора.

При таком соединении отключаются шнуровые комплекты и рабочие места одного коммутатора и подключаются его абонентские комплекты к шнуровым комплектам и рабочим местам другого коммутатора.

Вызывные устройства

Вызывные устройства ВУ—24 (на 24 в) и ВУ—48 (на 48 в) работают от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в и создают вызывное напряжение 80—100 в при токе до 0,4 а. В случае пропадания переменного тока вызывное устройство автоматически переключается на батарею, и тогда вызывное напряжение создается вибратором.

Подключение вызывного устройства к коммутатору производится следующим образом:

- 1) клеммы ВУ ≈ 80 соединить с аналогичными клеммами коммутатора;
- 2) клемму ВУ «ВиБ» — с рамкой IV, штифт 40 коммутатора;
- 3) клемму ВУ «Зум. 1» — с рамкой IV, штифт 39 коммутатора;
- 4) клемму ВУ «Зум. 2» — с рамкой IV, штифт 38 коммутатора.

Примечание. Вызывное устройство может быть приобретено с других предприятий по наряду Росглаврадиоснаббшта.

Блок питания

Блок питания со стабилизацией напряжения постоянного тока типа БП-9 предназначен для питания коммутатора от сети пере-

менного тока напряжением 127 или 220 в частоты 50 гц. Блок питания подает на коммутатор:

а) напряжение постоянного тока 24 ± 2 в при максимальном токе нагрузки 1 а;

б) напряжение переменного тока 80—100 в частоты 50 гц при максимальном токе нагрузки 0,1 а.

При подключении блока питания к коммутатору необходимо клеммы «+» и «—» 24 в и ≈ 80 блока питания подключить к аналогичным клеммам коммутатора.

Примечание. Блок питания может быть приобретен с других предприятий по наряду Росглаврадиоснабсбита.

Усилители

К коммутатору могут быть заказаны:

а) усилитель УС5, работающий по схеме «симплекс», компенсирующий затухание, вносимое 20 абонентами;

б) усилитель УД1, работающий по схеме «дуплекс», и динамический микрофон к нему.

Примечание. Динамический громкоговоритель на 0,25 вт заводом не поставляется, так как может быть использован любой трансляционной громкоговоритель указанной мощности.

Усилители рассчитаны на работу от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в частоты 50 гц.

Примечание. Одновременное включение усилителей УД1 и УС5 не допускается.

Подключение усилителя УС5 к коммутатору производится следующим образом:

1) клемму усилителя «вход» соединить с рамкой IV, штифт 10 коммутатора;

2) клемму усилителя «вход» — с рамкой IV, штифт 12 коммутатора;

3) клемму усилителя «выход» — с рамкой IV, штифт 11 коммутатора;

4) клемму усилителя «выход» — с рамкой IV, штифт 9 коммутатора;

5) клемму усилителя $+ \frac{24}{48}$ в с рамкой IV, штифт 8 коммутатора.

Подключение усилителя УД1 к коммутатору производится следующим образом:

1) штифт 40 рамки V подключить к клемме УС1 усилителя;

2) штифт 38 рамки V — к клемме УС2 усилителя;

3) штифт 27 рамки IV — к клемме УС3 усилителя;

4) штифт 36 рамки V — к клемме УС4 усилителя.

При работе коммутатора без усилителей между штифтами 36 и 38 рамки V, штифтами 27 рамки IV и 40 рамки V должны быть установлены перемычки.

При работе коммутатора с усилителем перемычки между штифтами должны быть сняты.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Коммутатор КОС-22м РУ2.103.011 — 1 шт.
 2. Вызывной трансформатор РУ4.709.010 — 1 шт.
 3. Техническая документация — 1 экз.
 4. Комплект запасных частей и инструмента
ШФ4.068.024 — 1 (только на экспорт).
-

ТАБЛИЦА ДАННЫХ РЕЛЕ И ТРАНСФОРМАТОРОВ РУ2.103.011 Т

№ по пор.	№ паспорта или чертежа	Наименование в схеме	Данные намотки					Качество железа	Расположение конт. групп					Пластина оглипания	Ход якоря	Электрические данные		Примечание
			№ обмотки	сопротивление, Ом	число витков	марка провода	диаметр провода, мм		I	II	III	IV	V			ток срабат., ма	ток намагнич.	
1	Ю.171.80.88	РВ	I	800	8000	ПЭЛ	0,08	Норм.		3		3			0,25	11		Реле т. МРЦ
2	РФ4.530.511	КР ₁ КР ₂	I	600	10300	„	0,13											Катушка реактив. т. РПН
3	РФ4.533.891	РШ ₁ РШ ₃	Ia	90	2400	„	0,14	Улучш.						0,4	1,1	I+II 9		Реле т. РПН
			II	250	4800						3							
			Ib	160	2400	„	0,14											
4	РФ4.530.276	РОВ	I	9	1400	„	0,41	„	П.				3	0,2	1,1	70		„
5	РФ4.530.686	РШ ₂ РШ ₄	I	1900	18500	„	0,1	„	ЗР	П		ЗР	0,2	1,3	10			„
6	РФ4.533.814	РСЛ1 РСЛ2	I	1000	11350	„	0,1	Норм.	33				33	0,2	1,1	11		„
			II	600	5250	„	0,1									23		
7	РС4.542.006Д	Тг	I	600	485	ПЭШОК	0,08			П					80			Термо- группа

№ по пор.	№ паспорта или чертежа	Наименование в схеме						Качество железа	Расположение конт. групп					Пластина отгибания	Ход якоря	Электрические данные		Примечание
			№ обмотки	сопротив- ление, ом	число витков	марка провода	диаметр провода, мм		I	II	III	IV	V			ток срабат., ма	ток намагнич.	
8	РФ4.535.648	РП ₁ РП ₂	I	~ 110	2500	ПЭЛ	0,13	Улучш.	3				Р	0,3	1,1	12		Реле т. РПН
			II	~ 300	5000	ПЭЛ	0,13									24		
			III	~ 190	2500	ПЭЛ	0,13									59		
			IV	~ 565	~ 2000	ПЭЛ	0,07											
			V	~ 135	20	ПЭШОК	0,07											
9	РФ4.509.018	РК	I	190	5000	ПЭЛ	0,15				3		0,2	0,9	17		Реле перемен. тока ~ 110 в 50 гц.	
			II	240	4300	„	0,15											
10	РУ4.731.010	Тр ₁	I	29	1435	„	0,2										Намотка нормаль- ная	
			II	13	520	„	0,2 0,1											
		Тр ₂	III	16	580	ПЭЛ	0,2										Намотка бифиляр.	
			IV	70		ПЭВКТ	0,08											
11	РУ4.709.010Д	Тр выз.	I	52—64	1500	ПЭЛ	0,25	Трансформатор типа Ш2020										
II	63—77	1500	ПЭЛ	0,25														
III	45—55	1000	ПЭЛ	0,25														

Условные обозначения расцветки проводов

+ — красный

— — синий

1 — синий

2 — желтый

3 — красный

4 — белый

5 — коричневый

6 — зеленый

7 — черный.


Марки применяемых проводов

Провод ПМВ 02 и 05 мм² ТУ—017—153—65.


Проволока медная круглая ММ. ГОСТ 2112—62.

Примечания:

1. При отсутствии необходимой расцветки проводов разрешается замена не более 2—3 цветов.
Замена расцветок (+) и (—) не разрешается.
2. При отсутствии провода марки ПМВ допускается замена проводом МБДЛ 0,2 и 0,5 мм².
3. Шаг скрутки витых проводов должен быть не более 30 мм.



Ручки имеют латунку 306080



Коммутатор КОС-22М
РУ2.103.011 НВ

Марка провода	Сечен. пров. мм ²	Рас- цветка	Соединения
ПМВ	0,5	+	КлА1-1 — 9—13—21 ——— КлА20-1-9—13—21 — — ЛК-1 — ЛОВ-1 — КлСл1-14 — — КлЦ-2—5—12—13 — КлСЛ2-14 — ЛУ-1-1 — — ЛРМ-1 — ЛУ2-1 — РШ1-21 — РШ2-31— — РШ3-21 — РШ4-31 — РСЛ1-33—РСЛ2-33— — РОВ-5-31 — Зв.-1 — IV-13—V-13— 33— — клемма «+» 10
ПМВ	0,5	—	ЛВ1-2 —...— ЛВ20-2 — КлУ1-4 — ЛО1-2 — — ЛОП-2 — КлРМ-3-11—КлУ2-4 — ЛВСЛ1-2— — ЛВУ-2—ЛВСЛ2-2—РВ1-2—...—РВ20-2 — — РШ2-1-11 — РШ4-1-11—РП1-3 — РП2-3 — — РОВ-12 — Тг-2-5 — РК-21 — V-5— 25— — клемма «~»-1 — ПР-1
ПМВ	0,5	—	Пр-2 — клемма «—» 9
ПМВ	0,2	5	КлСЛ1-4 — 6
„	„	5	КлСЛ1-15 — 17
„	„	5	КлСЛ2-4 — 6
„	„	5	КлСЛ2-15 — 17
„	„	5	КлРМ-18 — 20
„	„	5	Тр2-4 — клемма МкТ2-4
„	„	5	КлА1-6 — 11
„	„	5	КлА1-17 — 19
„	„	4	КлА1-2 — 7
„	„	4	КлРМ-6 — 8
„	„	4	КлСЛ1-3 — КлСЛ2-3 — КлНН-1 — 11
„	„	4	КлСЛ1-8 — КлСЛ2-8 — КлНН-6 — 13
„	„	4	КлУ1-5 — ЛУ1-2
„	„	4	КлУ2-5 — ЛУ2-2
„	„	4	КлРМ4 — 12 — ЛРМ-2

остальные 19 ключей
включаются аналогично

Марка провода	Сечен. пров. мм ²	Рас- цветка	Соединения
ПМВ	0,2	4	ЛОВ-2 — КнЗв-4
"	"	4	РСЛ1-2 — 12
"	"	4	РСЛ2-2 — 12
"	"	4	РП1-31 — РШ2-5
"	"	4	РП2-31 — РШ4-5
"	"	4	РШ2-23 — РК-2 — РШ4-23
"	"	4	РСЛ2-34 — РСЛ1-34 — Тг-4
"	"	4	ЛОИ-1 — РП1-11
"	"	4	ЛОИ-1 — РП2-11
"	"	4	КлСЛ1-5 — РСЛ1-5
"	"	4	КлСЛ2-5 — РСЛ2-5
"	"	4	Клемма-2 — R-2 — КлНН-4
ПМВ	0,2	6	КлСЛ1-16 — РСЛ1-1
"	"	6	КлСЛ2-16 — РСЛ2-1
"	"	6	КлСЛ1-1 — КлСЛ2-1 — КР1-5
"	"	6	КлСЛ1-20 — КлСЛ2-20 — КР2-5
"	"	6	Тр1-9 — С10-2
"	"	6	Тр1-2 — клемма Т1-8
"	"	6	Тр2-9 — С11-2
"	"	6	Тр2-2 — клемма Т2-5
"	"	6	РК-4 — клемма «~»-2
"	"	6	РСЛ2-11 — РСЛ1-11 — Тг-3
"	"	6	РШ1-4 — РШ2-12 — 21 — С8-1
"	"	6	КлА1-3 — РВ-1-1
"	"	4	ЛВ1-1 — РВ1-11
"	"	6	ЛК-2 — РК-22
"	"	6	ЛВСЛ1-1 — РСЛ1-32
"	"	6	ЛВСЛ2-1 — РСЛ2-32
"	"	6	КнЗв-2-3 — РОВ-13
"	"	6	Клемма 1 — КлНН-12 — С9-2

Остальные 19 реле
включаются аналогично


Марка провода	Сечен. пров. мм ²	Рас-цветка	Соединения
			НН-1 желт. — клемма 1
			НН-2-5 красн. — клемма 2
			НН-6 синий — клемма 3
ПМВ	0,2	6	Клемма 3 — Кл. НН9
"	"	2	R-1 — C9-1
"	"	2	РШ2-14 — C7-1
"	"	2	РСЛ1-4 — C1-1
"	"	2	РСЛ2-4 — C4-1
"	"	2	РШ4-14 — C12-1
"	"	2	Тр1-4 — клемма Мк Т1-7
"	"	2	PВ1-12 — ... — PВ20 — 12 — РСЛ1-31 — PОВ-1 — РСЛ2-31
"	"	2	Кн. зв.-1 — V-30
"	"	6	Зв.-2 — V-32
ПМВ	0,2	7	Кл. А1-8 — PВ1-21 — II-4
"	"	7	Кл. А2-8 — PВ2-21 — II-8
"	"	7	Кл. А3-8 — PВ3-21 — II-12
"	"	7	Кл. А4-8 — PВ4-21 — II-16
"	"	7	Кл. А5-8 — PВ5-21 — II-20
"	"	7	Кл. А6-8 — PВ6-21 — II-24
"	"	7	Кл. А7-8 — PВ7-21 — II-28
"	"	7	Кл. А8-8 — PВ8-21 — II-32
"	"	7	Кл. А9-8 — PВ9-21 — II-36
"	"	7	Кл. А10-8 — PВ10-21 — II-40
"	"	7	Кл. А11-8 — PВ11-21 — III-4
"	"	7	РШ4-22 — IV-34
"	"	4	Кл. II-4 — II-2 — 6 10 — 14 — 18 — 22 — 26 — — 30 — 34 — 38 — III-2 — 6 — 10 — 14 — 18 — — 22 — 26 — 30 — 34 — 38
"	"	4	Кл. А1-14 — ... — Кл. А20-14 — IV-19
"	"	4	Кл. СЛ1-13 — Кл. СЛ2-13 — IV-28
"	"	4	Кл. СЛ1-18 — Кл. СЛ2-18 — IV-30
"	"	4	РП1-4 — C8-2 — V-14
"	"	4	РП2-4 — V-36

остальные 9 ключей включают аналогично в рамку III

Марка провода	Сечен. пров. мм ²	Рас- цветка	Соединения
ПМВ	0,2	4	С13-2 — V-38
"	"	4	РШ1-5 — V-1
"	"	4	РШ3-1 — V-29
"	"	4	РШ2-33 — V-17
"	"	4	РШ4-33 — V-37
"	"	6	РОВ-32 — V-35
"	"	6	РП1-5 — V-19
"	"	6	РП2-5 — V-39
"	"	6	РП1-2 — V-8
"	"	6	РП2-2 — V-26
"	"	6	РШ3-5 — V-21
"	"	6	РШ2-32 — РШ4-32 — IV-40
"	"	6	С-12-2 — V-40
"	"	2	Кл.А1-22 — ... — Кл.А20-22 — IV-37
"	"	2	РП1-32 — РШ2-34 — IV-18
"	"	2	РП2-32 — РШ4-34 — IV-36
"	"	2	РШ1-22 — РП1-12 — IV-29 — V-6
"	"	2	РШ1-1 — V-9
"	"	2	РШ3-22 — РП2-12 — IV-31 — V-28
"	"	2	Кл.Ц1 — 11 — ЛВУ1 — IV-8
"	"	7	Витой { Кл.Ц-7 — РШ3-2 — РШ4-13
"	"	2	
"	"	4	Витой { Кл.РМ-2 — ТР1-7
"	"	7	
"	"	7	Витой { Кл.РМ-16 — С10-1 — клемма МК1-6
"	"	7	
"	"	4	Витой { Кл.РМ-14 — С11-1 — клемма МК2-3
"	"	4	
"	"	4	Витой { Кл.РМ-24 — ТР2-7
"	"	4	
"	"	7	Витой { Кл.РМ-13 — 22 — РП2-1 — IV-27
"	"	7	
"	"	7	Витой { Кл.РМ-10 — 23 — IV-25 — V-34
"	"	7	
"	"	7	Витой { Кл.РМ-1 — 5 — IV-21 — V-16
"	"	4	
"	"	4	Витой { Кл.РМ-15 — 17 — РП1-1 — С7-2 — IV-23
"	"	7	
"	"	7	Витой { Кл.Ц-18 — IV-10
"	"	4	
"	"	4	Витой { Кл.Ц-8 — IV-12

Марка про- вода	Сечен. пров. мм ²	Рас- цветка	Соединения	
ПМВ	0,2	7	Витой	{ РШ-2-22 — IV-16
"	"	4	Витой	{ РШ1-2 — РШ2-13 — IV-14
"	"	5	Витой	{ Кл.НН-2 — 3 — КР1-1 — С2-1
"	"	2	Витой	{ Кл.НН-8 — Кл.СЛ1-2 — 12 — Кл.СЛ2-2 — 12—С3-1
"	"	2	Витой	{ Кл.НН-10 — Кл.СЛ1-10 — 19—Кл.СЛ2-10—19—С6-1
"	"	5	Витой	{ Кл.НН-7 — 5 — КР2-1 — С5-1
"	"	2	Витой	{ Кл.СЛ1-7 — Кл.У1-2
"	"	6	Витой	{ Кл.СЛ1-9 — 11 — Кл.У1-6 — С1-2
"	"	2	Витой	{ Кл.СЛ2-7 — Кл.У2-2
"	"	6	Витой	{ Кл.СЛ2-9 — 11 — Кл.У2-6 — С4-2
"	"	6	Витой	{ Кл.У1-1 — IV-1
"	"	2	Витой	{ Кл.У1-7 — 8 — IV-2
"	"	6	Витой	{ Кл.У2-1 — IV-3
"	"	2	Витой	{ Кл.У2-7 — 8 — IV-4
"	"	6	Витой	{ Кл.Ц-3 — IV-38
"	"	2	Витой	{ Кл.Ц-14 — IV-39
"	"	2	Витой	{ Кл.Ц-6 — 19 — IV-32
"	"	6	Витой	{ Кл.Ц-9 — 16 — РШ4-12 — 21
"	"	6	Витой	{ Кл.Ц-10 — IV-9
"	"	2	Витой	{ Кл.Ц-20 — IV-11
"	"	6	Витой	{ Кл.РМ-9 — IV-5
"	"	2	Витой	{ Кл.РМ-21 — IV-6
"	"	2	Витой	{ С2-2 — IV-20
"	"	6	Витой	{ С3-2 — IV-22
"	"	2	Витой	{ С5-2 — IV-24
"	"	6	Витой	{ С6-2 — IV-26
"	"	6	Витой	{ Кл.А1-5 — Кл.РМ-7 — I-1
"	"	2	Витой	{ Кл.А1-16 — Кл.РМ-19 — I-2
"	"	6	Витой	{ Кл.А2-5 — I-3
"	"	2	Витой	{ Кл.А2-16 — I-4
			Остальные 18 ключей включаются аналогично в рамку I-5-40	

Марка про- вода	Сечен. пров. мм ²	Рас- цветка	Соединения	
ПМВ	0,2	2	Витой	{ Кл.А1-4 —... — Кл.А20-4 — IV-15
"	"	6	Витой	{ Кл.А1-15 —... — Кл.А20-15 — IV-17
"	"	4	Витой	{ Кл.А1-12 —... — Кл.А20-12 — IV-33
"	"	7	Витой	{ Кл.А1-20 —... — Кл.А20-20 — IV-35
"	"	2	Витой	{ Кл.А1-10 — II-1
"	"	6	Витой	{ Кл.А1-18 — PB1-22 — II-3
"	"	2	Витой	{ Кл.А2-10 — II-5
"	"	6	Витой	{ Кл.А2-18 — PB2-22 — II-7
"	"	2	Витой	{ Кл.А3-10 — II-9
"	"	6	Витой	{ Кл.А3-18 — PB3-22 — II-11
"	"	2	Витой	{ Кл.А4-10 — II-13
"	"	6	Витой	{ Кл.А4-18 — PB4-22 — II-15
"	"	2	Витой	{ Кл.А5-10 — II-17
"	"	6	Витой	{ Кл.А5-18 — PB5-22 — II-19
"	"	2	Витой	{ Кл.А6-10 — II-21
"	"	6	Витой	{ Кл.А6-18 — PB6-22 — II-23
"	"	2	Витой	{ Кл.А7-10 — II-25
"	"	6	Витой	{ Кл.А7-18 — PB7-22 — II-27
"	"	2	Витой	{ Кл.А8-10 — II-29
"	"	6	Витой	{ Кл.А8-18 — PB8-22 — II-31
"	"	2	Витой	{ Кл.А9-10 — II-39
"	"	6	Витой	{ Кл.А9-18 — PB9-22 — II-35
"	"	2	Витой	{ Кл.А10-10 — II-37
"	"	6	Витой	{ Кл.А10-18 — PB10-22 — II-39
"	"	2	Витой	{ Кл.А11-10 — III-1
"	"	6	Витой	{ Кл.А11-18 — PB11-22 — III-3
Остальные 9 ключей включаются аналогично в рамку III				
Перемычки				
Про- воло- ка мед- ная	0,2		{	II-1 — 2 Аналогична для всех 20 комплектов
				II-3 — 4
				IV-14 — 15
				IV-16 — 17
				IV-18 — 19



1. При включении коммутатора на 48В переключки, закорачивающие сопротивление R3-R4, снимается и коммутируются лампы 24В, заменяются на лампы 48В.
2. При включении трансформатора в сеть переменного тока напряжения 127В обмотки I и II соединяются параллельно, а при включении в сеть переменного тока напряжения 220В - последовательно.
3. Плюс батареи заземлить.
4. В коммутаторе и телефонном аппарате должны быть применены микрофонные конденсаторы МК10-80.

КOC-22M

Схема принципиальная электрическая


Р42.183.01 СХ3

Лист 1


Схема электропитания

РЧ2.103.04 СХМ



Лист 1



Вид со стороны монтажа



На все выходные концы сопротивлений т.вс одеть полихлорвиниловую трубку длиной 20мм ф2мм ВТУ МЭП ОАА 503 021-53
 R3-R6 и R8-R11 - сопротивления ВС-0,5-390 Ом ± 10% ГОСТ 6562-53
 R7-R12 - сопротивления ВС-0,5-750 Ом ± 10% ГОСТ 6562-53
 R13 - сопротивление ВС-0,5-510 Ом ± 10% ГОСТ 6562-53
 Все сопротивления ВС устанавливаются при монтаже
 Д1 и Д2 - выпрямитель ДГЦ-24 или Д7-Г



№ раток	№ штифтов	Распределение штифтов
I	1-40	Линейные штифты абонентских комплектов №1-20
II	1-40	Промежуточные штифты " " №1-10
III	1-40	" " " " №11-20
IV	1-4	Линейные штифты соединительных линий №1 и 2
	5-6	аппарата начальника
	8-12	Промежуточные штифты рабочего места включения усил
	13	Земля (+ батареи)
	14-19	Промежуточные штифты рабочего места оператора (ОН1)
	20-31	" " Соединительной линии
	32-37	" " рабочего места оператора (ОН2)
	38-39	" " зуммера
	40	" " вибратора
	1,3	" " сопротивления R3
V	2,4	Свободные
	5	Промежуточный штифт "-" (сопротивления R3)
	6,8	Промежуточные штифты сопротивления R5
	7	Свободные
	9,11	Промежуточные штифты сопротивления R4
	10,12	Свободные
	13	Промежуточный штифт "+" (сопротивления R4)
	14,16	Промежуточные штифты сопротивления R6
	15	Свободный
	17,19	Промежуточные штифты сопротивления R7
	18,20	Свободные
	21,23	Промежуточные штифты сопротивления R8
	22,24	Свободные
	25	Промежуточный штифт "-" (сопротивления R8)
	27	Свободные
	26,28	Промежуточные штифты сопротивления R10
	29,31	" " " " R9
	30,32	Промежуточные штифты сопротивления R13
	33	Промежуточный штифт "+" (сопротивления R9)
	34,36	Промежуточные штифты сопротивления R11
	35	Линейный штифт к вибратору ВПС
	37,39	Промежуточные штифты сопротивления R12
	38,40	" " " " для подключения усилителя

1. Коммутатор изготавливается на 24 вольта с перемычками на 9 ратке между штифтами 1 и 3, 6 и 8, 9 и 11, 14 и 16, 17 и 19, 21 и 23, 26 и 28, 29 и 31, 30 и 32, 34 и 36, 37 и 39
2. При включении на 48 вольт снять перемычки, указанные в пункте 1 -

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Коммутатор оперативной связи типа КОС-22 м

Техническое описание	4
Состав комплекта	15
Таблица данных реле и трансформаторов — РУ2.103.011Т	19
Наружный вид КОС-22 м — РУ2.103.011 НВ	
Схема принципиальная электрическая — РУ2.103.011 СхЭ	
Схема электромонтажная — РУ2.103.011 СхМ	



Примечание

В связи с совершенствованием и модернизацией прибора, возможны изменения в принципиальной схеме и системе комплектующих, не ухудшающих параметры изделия

Коммутатор КОС-22м

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на коммутатор оперативной связи (КОС-22м). Инструкция по эксплуатации содержит все правила и указания, необходимые при пользовании изделием, и предназначается для правильной его эксплуатации.

II-III. МОНТАЖ КОММУТАТОРА.

ПОДГОТОВКА КОММУТАТОРА К

РАБОТЕ

2. Установить коммутатор КОС-22м на стол оператора (если коммутатор используется для оперативной связи) или диспетчера (если коммутатор используется для диспетчерской связи) в помещении, не подверженном вибрации.
3. Отвинтив винты, крепящие кожух коммутатора с задней стороны основания, подать кожух вперед, освободив его от фиксирующих штифтов, расположенных под ним в передней части основания. Снять кожух, перемещая его вверх.
4. Снизу, через отверстие ϕ 30 мм, расположенное сзади в правом углу основания, ввести кабель связи с числом жил 24х2 (например, кабель АТСР) или три кабеля 10х2 (например, кабель ТСКВ).
5. Концы жил абонентских линий кабеля распаять на колодку I (см. монтажную схему РУ2.103.011 СхМ коммутатора КОС-22м). Каждая абонентская линия включается на пару штифтов этой колодки в следующем порядке: 1-2 - первый абонент; 3-4 - второй; 5-6 - третий и т.д. до 30-40 контактов линии двадцатого абонента. Первая абонентская линия с контактов 1-2 колодки I запараллеливает линию аппарата начальника. Оставшиеся жилы кабеля распаять на колодку IV: на штифты 1-2, 3-4 - соединительные линии с АТС или ЦБ-РТС, 5-6 - линию аппарата начальника.
6. Через отверстие ϕ 25 мм ввести провода от вызывных устройств и усилителей, распаять их на штифты колодки IV

согласно монтажной схеме и указаниям в техническом описании на КОС-22м: "Вызывные устройства", "Усилители".

7. Кабель (или провода) с клемм " \sim 80" вызывного трансформатора подвести через соответствующее отверстие ϕ 10 мм в основании коммутатора и присоединить к клеммам с обозначением " \sim " контактной планки, расположенной с монтажной стороны коммутатора.

Примечание: При включении вызывного трансформатора в сеть переменного тока с напряжением 127в обмотки I-II соединяются параллельно, а при включении в сеть переменного тока с напряжением 220в — последовательно (см. электрическую схему).

8. К клеммам "-" и "+" той же контактной планки через отверстие ϕ 10 мм в основании коммутатора подвести кабель питания от источника постоянного тока с напряжением 24в (или 48в, если коммутатор переведен на это напряжение). "Плюс" источника питания заземлить.

Сопротивление заземления не должно превышать 10-ом.

Примечание: 1. Источник питания с постоянным напряжением 24в можно подобрать стандартный (например, блок питания БП-9).

2. Коммутатор КОС-22м может работать от источника с постоянным напряжением 48в. При этом на колодке \bar{Y} надо выпаять перемычки между штифтами I и 3, 6 и 8, 9 и II, I4 и I6, I7 и I9, 2I и 23, 26 и 28, 29 и 3I, 30 и 32, 34 и 36, 37 и 39, снять коммутаторные лампы 24в и заменить на лампы 48в.

9. С целью увеличения емкости абонентских и соединительных линий с оставлением только двух рабочих мест, можно объединить два коммутатора согласно указаниям в техническом описании на КОС-22м под рубрикой "Объединение 2х коммутаторов".

IV. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10. Коммутатор должен храниться в закрытом сухом и отапливаемом помещении при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот, щелочей и прочих вредных примесей, при температурах от 0 до +40°C. Относительная влажность воздуха складского помещения должна быть не более 65±15%.

11. Коммутатор в упакованном виде может транспортироваться любым видом крытого транспорта при температурах от -30 до +40°C.

Коммутатор КОС-22М

Перечень элементов

РЧ2.103.011 Д.2

Поз. обознач.	ГОСТ, ТУ, нормаль, чертёж	Наименование и тип	Основные данные номинал	Кол	Примечание
		<u>Схема принципиальная</u>			
		<u>электрическая</u>			
Кл.А1-Кл.А20	ШФЗ. 634. 578 Сп	Ключ КТРО		20	
Кл.Н	ШФЗ. 634. 588 Сп	Ключ КТРО		1	
Кл.РМ	ШФЗ. 607. 322 Сп	Ключ КТРО I $\frac{11-17}{11-17}$		1	
Кл.СА1- -Кл.СА2	ШФЗ. 607. 277 Сп	Ключ КТРО I $\frac{10-10}{10-10}$		2	
Кл.У1, Кл.У2	ШФЗ. 634. 583 Сп	Ключ КТРО		2	
Кл.Ц	ШФЗ. 607. 362 Сп	Ключ КТРО I $\frac{20-20}{3-10}$		1	
Кн.Зб.	ШФЗ. 602. 246 Сп	Переключатель кнопочный ПКТ II 1-2		1	
РВ1-РВ20	Ю171. 808В Сп	Реле типа МРЦ РФ4. 523. 003 ТУ		20	
РК	РФ4. 509. 018 Сп	Реле типа РПН нно. 450. 000		1	
РОВ	РФ4. 530. 276 Сп	"		1	
РСЛ1, РСЛ2	РФ4. 533. 314 Сп	"		2	
РШ1, РШ3	РФ4. 533. 891 Сп	"		2	
КР1, КР2	РФ4. 530. 511 Сп	Реактивная катушка нно. 450. 000		2	
РШ2, РШ4	РФ4. 530. 686 Сп	Реле типа РПН нно. 450. 000		2	
Тг	РС4. 542. 006 Сп	Термогруппа нно. 450. 000		1	
Тр1. Тр2	РЧ4. 731. 010 Сп	Трансформатор		2	
Тр. выз.	РЧ4. 709. 010 Сп	Трансформатор вызывной		1	
Р1, Р2	ГОСТ 6562-53	Сопротивление ВС-1-560 ±10%	560 ом	2	
Р3-Р6	ГОСТ 6562-53	Сопротивление ВС-0,5-1-390 ±10%	390 ом	4	
Р7, Р8, Р9	ГОСТ 6562-53	Сопротивление ВС-0,5-1-510 ±10%	510 ом	3	
Р10, Р11	ГОСТ 6562-53	Сопротивление ВС-0,25-1-1к ±10%	1ком	2	
РП1, РП2	РФ4. 535. 648 Сп	Реле РПН нно. 450. 000		2	
С1-С8, С12, С13	ОЖО. 462. 020 ТУ	Конденсатор БП-П-200-2		10	
С9-С11	ОЖО. 462. 020 ТУ	Конденсатор БП-П-200-1		3	
Д1, Д2	ТРЗ. 215. 108 ТУ	Диод германиевый Д7Г		2	
ЛВ1-ЛВ20, ЛВБ, ЛК, ЛВСА1- ЛВСА2	ГОСТ 6940-54	Лампа коммутаторная КМ-3	246	24	
ЛВУ, ЛРМ, ЛУ1, ЛУ2	ГОСТ 6940-54	Лампа коммутаторная КМ-3	246	4	
ЛО1, ЛО2	ГОСТ 6940-54	Лампа коммутаторная КМ-3	246	2	
Н	РРЗ. 626. 069 Сп	Номеронабиратель		1	
Зб.	нно. 384. 001	Звонок ЗП-24		1	
МКТ1, МКТ2	РГЗ. 844. 015 Сп	Микротелефонная трубка		2	

Перечень

изменений, внесенных в техдокументацию КОС-22м

№ п/п	№ страницы	Стро- ка	И з м е н е н и я	
			Имеется	Должно быть
1	5	1-я снизу	...Зв.-2-3-1,...	...Зв.-2-1,...
2.	9	1,2,3 снизу	...замыкаются цепи лампы ЛО1, питания микрофона 1 оператора и цепь питания прибор- ов станции, чем по- даётся сигнал ответа:	...замыкаются цепи: питания микрофона 1 опера- тора, лампы ЛО1 и цепь питания приборов станции, чем подаётся сигнал ответа.
3.	10	1-я сверху	18. Минус, ЛО1,...	19. Цепь лампы ЛО1: минус, ЛО1,...
4.	10	4-я сверху	19. ...	18. ...
5.	10	7-я сверху	20. Станция, линия Л1, ...	20. Цепь питания приборов станции: станция, линия Л1, ...
6.	10	8-я сверху	...НН-4-3	...НН-4-3-2,...
7.	10	12-я сверху	...НН-4-3	...НН-4-3-2,...
8.	10	13-я снизу	...Кл.У1-9-7-8...	...Кл.У1-9-8,...



